

CAPITULO I INTRODUCCIÓN A AERONAVES Y EQUIPO

SECCIÓN 1. ANTECEDENTES

1. GENERAL

La presente guía fue diseñada para facilitar la ejecución de la inspección interior y exterior de una aeronave en plataforma o en Ruta, por parte del inspector designado. Estas guías serán utilizadas de acuerdo al tiempo permitido de la aeronave en tierra y deberá ser adaptada al tipo de aeronave que sea inspeccionada.

FIGURA 1 - 1

GUÍA DE INSPECCIÓN INTERIOR DE AERONAVE

- A. Examine los certificados y documentos de a bordo.
 Asegúrese de lo siguientes:
 - Certificado de Matrícula: Vigencia y fecha de validez, Modelo, serie y Matrícula.
 - Certificado de Aeronavegabilidad: Vigencia y fecha de validez, Modelo, serie y Matrícula.
 - 3. Manual de Vuelo (AFM): Actualizado.
 - 4. Listado de equipo mínimo (MEL): Actualizado.
 - Lista de desviación de configuración (CDL): Actualizado.
 - Manual General de Operaciones (M.G.O.) Actualizado.
- B. Inspección de cabina de pilotos. Inspeccione lo siguiente:
 - Instrumentos, rangos de operación marcados y legibles.
 - 2. Ventanas (delaminación del marco, rayaduras, rupturas y visibilidad general).
 - 3. Equipo de emergencia.
 - Kit médico (si está localizado en la cabina de pilotos).
 - Cinturones de seguridad y arneses para hombros (marca del TSO, seguro y condición general).
 - Inspeccione lo siguiente si está usando silla auxiliar:
 - Sistema de oxigeno. Gire el regulador y seleccione el 100% de oxigeno.

- Sistema de Interphone. Seleccione el Comm 1 y Comm 2 y asegúrese de que esté funcionando.
- Cuando existen más sillas auxiliares en la cabina, coordine con la tripulación para conectar los audífonos y el adaptador de cables para efectuar la prueba anterior.
- Asegúrese que la silla auxiliar; esté en condición de servicio, cinturones de seguridad y arneses para hombro disponibles.
- C. Inspección de cabina que incluya lo siguiente:
 - 1. Baños. Asegúrese de lo siguiente:
 - El sistema extintor de fuego esta instalado en el contenedor de desechos sellado.
 - Sistema detector de humo instalado.
 - Que el contenedor de desechos esté sellado de acuerdo con la directiva de aeronavegabilidad aplicable. (AD 74-08-09 como sea revisada).
 - Letreros de no fumar a la vista.
 - 2. Sillas auxiliares de vuelo
 - Chequear su condición y retracción.
 - Inspeccione los cinturones de seguridad (marca de la TSO, seguro y condición general).
 - 3. Equipo de emergencia de cabina. Todos los equipos requieren inspecciones periódicas. Observe que tengan estampadas la fecha de la inspección y vencimiento (si es requerido). Verifique que haya un listado y ubicación del equipo a disposición de los auxiliares de vuelo. Inspeccione lo siguiente:
 - Porta linternas para los auxiliares de vuelo
 - Contenedores de los deslizadores: Correctamente marcados, tarjeta de inspección, chequear si está visible la presión de la botella de inflado.
 - Kit médico (si no es chequeado en la cabina de mando).
 - Botiquín: Etiqueta, fecha de vencimiento y contenido si no tiene sello de protección.
 - Oxigeno de emergencia: Presión correcta y fijación.



Revisión 2 Fecha: 02-Ene-07

- Megáfonos: Condición general, operación y filación.
- Extintores de fuego: Fijación, presión y sello.
- Botes salvavidas (si es requerido): Ver tarjeta de inspección, almacenamiento y marcas de ubicación.
- Folletos de instrucciones para emergencia (pasajeros).
- Sistema de luces de piso para emergencia: Condición general.
- Señales de «Salida de Emergencia»: Instalación y condición.
- Todas las salidas de emergencia: Señalización, ubicación correcta, instrucciones de operación legibles.
- Letreros de localización de equipos de emergencia: Legibles.
- Chalecos salvavidas (si se requiere).
- Sillas de pasajeros. Asegúrese de lo siguiente:
 - Sillas adyacentes a las salidas de emergencias: Que no estén bloqueando.
 - Sillas aseguradas (encarriladas) en el riel: (seleccionar al azar).
 - Seleccionar al azar varias sillas para verificar la resistencia adecuada de retracción del espaldar (20 a 30 lbs) de acuerdo con el Manual de Mantenimiento de la aeronave.
 - Avisos de «Abroche su Cinturón durante del vuelo» que estén al frente de las sillas, operativos y visibles al pasajero.
 - Cinturones de Seguridad: Marcas del TSO, seguridad y condición.
 - Cojines y Forros: Marcas del TSO y certificación antifuego.
- 5. Centros de servicios y cocinas. Inspeccione lo siguiente por condición:
 - Las tapas de los depósitos de desechos.
 - Seguros de los gabinetes.
 - Anclaje de estacionamiento del carro.
 - Seguros y equipos del módulo inferior.
 - Operación de levante y arrastre de los gabinetes.
 - Depósitos de suministros para la cocina.
- 6. Compartimientos de equipaje. Porta equipajes
 - Chequear que posean los letreros de restricción de peso.

- Chequear la condición de los seguros de las puertas
- D. Inspección del compartimiento de carga
 - 1. Asegúrese de lo siguiente:
 - Protección contra incendio apropiado según su clasificación (tipo).
 - Que el revestimiento interior del compartimiento esté libre de rasgaduras y perforaciones.
 - Que tenga instalada cinta protectora del tipo adecuado y en buena condición (en unión de paneles).
 - Puerta de Carga libre de escapes de fluido y daños estructurales.
 - Fuselado de la estructura y marco de la puerta sin daños.
 - Que los detectores de humo están en buenas condiciones.
 - Que las luces están operando y los protectores de bombillos están instalados.
 - Que la superficie del piso está libre de daños estructurales.
 - Que las posiciones de los pallets o compartimentos están marcados por posición y limitaciones de peso.
 - 2. Inspeccione el sistema de pallets (Aeronaves Cargueras): Asegúrese de lo siguiente:
 - Rodamientos en buen estado, que no falten, ni estén averiados, y que se encuentren serviciables los seguros delanteros, traseros y laterales
 - El conjunto de rodachines asegurados a los rieles, que no falten y que no estén rotos
 - 3. Asegúrese que la malla protectora con resistencia de 9 gravedades está en buen estado (si es aplicable).
 - 4. Chequear que los Seguros para la plataforma de carga sean los adecuados.
 - 5. Inspeccione el equipo montado en la cabina.
 - 6. Inspeccione los extintores de fuego por fecha de vencimiento y presión.
 - Revise el manifiesto de carga por materiales peligrosos o explosivos. Si los hay, cerciórese que la tripulación tenga conocimiento de :
 - Localización y rotulación de estos materiales.
 - Requerimientos especiales (si es requerido).

Revisión 2 Fecha: 02-Ene-07

- Documentación correcta a bordo.
- 8. Cerciórese que el Capitán es conocedor de las siguientes responsabilidades:
 - Inspección de cargue para verificar la correcta distribución.
 - Que la carga, no exceda los límites de peso y posición por área.
 - Que la carga este correctamente asegurada.

FIGURA 1 - 2

GUÍA DE INSPECCIÓN EXTERIOR DE AERONAVE

- A. Acompañe a un miembro de la tripulación durante la inspección exterior, si es posible, e inspeccione lo siguiente:
 - 1. Tren de aterrizaje y áreas del anidamiento. Chequear lo siguiente:
 - Cualquier indicación de desgaste, rozamiento de líneas, de alambres, rajaduras, abolladuras y otros daños.
 - Integridad estructural del tren y puertas (rajaduras, abolladuras u otros daños).
 - Escapes hidráulicos (montantes del tren, actuadores, válvulas direccionales, etc).
 - Presión y condición de las llantas.
 - Instalación y dispositivos de los seguros del tren.
 - Escapes en líneas y desgastes en los frenos.
 - Corrosión.
 - 2. Fuselaje: Inspeccione lo siguiente:
 - La estructura por rajaduras, corrosión, abolladuras, y otros daños.
 - Reparaciones estructurales por condición.
 - Sujetadores (flojos, faltantes, incorrectos).
 - Condición de la cúpula del radar.
 - Condición de los tubos pitot y las tomas estáticas (libres, limpias y sin obstrucciones).
 - Dispositivos de alarma de pérdida y sensores.
 - Antenas (Sujeción y corrosión).
 - Manchas y otras indicaciones de escapes de fluidos.

- Áreas próximas a los baños(Evidencia de manchas azulosas de flujo de agua).
- Integridad de los compartimientos de carga por los recubrimientos contra fuego. No son permitidas rasgaduras, perforaciones, ni cinta no aprobada. La unión de paneles debe estar protegida con cinta adecuada.
- Identificación y marcas (señales) legibles de las salidas de emergencia.
- Marcas de matricula (legibilidad).
- Todas las luces (por condición y ruptura de protectores).
- 3. Alas y soportes de motores. Inspeccione lo siguiente:
 - Estructura por rajaduras, corrosión, abolladuras y otros daños. Reparaciones y su condición.
 - Bordes de ataque de las alas (abolladuras o daños).
 - Cuando los bordes de ataque posean sistema de apertura "slats" verifique los dispositivos (escapes de los actuadores, condición general de líneas, alambres y tuberías).
 - Evidencia de escapes de combustible (el operador deberá probar si esta dentro de los límites establecidos).
 - Todas las luces (por condición, protectores, etc).
 - Flaps (rajaduras, corrosión, abolladuras y delaminación).
 - Anidamiento de los flaps (condición general de líneas, cables, y tuberías).
 - Descargadores de estática (numero y pérdida).
 - Alerones y aletas compensadoras (corrosión, rajaduras, delaminación y abolladuras).
 - Puertas y paneles de acceso flojas, desaseguradas y faltantes, inspección de paneles de carga.
- 4. Motores. Inspeccione lo siguiente:
 - Toma de entrada por da
 ño en las palas del
 C1 y escapes de aceite por perdida o
 sujetadores flojos.
 - Cowling de entrada por abolladuras o sujetadores flojos.
 - Puertas de acceso al motor aseguradas e instalación.





- Puerta de acceso inferior al motor por evidencia de escape de fluidos.
- Salida de gases de escape, por daños o evidencia de fluidos.
- Reversibles, cerrados, asegurados y evidencia de escapes.
- 5. Hélices. Inspeccione lo siguiente:
 - Borde de ataque de la pala por rajaduras, abolladuras y otros daños.
 - Botas de deshielo por señales de deterioro y Seguridad.
 - Cono por Seguridad, rajadura y evidencia de escapes de fluido.
- 6. Empenaje. Inspeccione lo siguiente:
 - Borde de ataque por abolladura u otros daños.
 - Todas las luces (por condición, ruptura de protectores, etc).
 - Descargadores de estática por cantidad y condición.
 - Elevador, timón y compensadores (por rajaduras, corrosión, abolladuras y delaminación).
 - Evidencia de escapes de las unidades de potencia que mueven el elevador y el timón.
- 7. Condiciones de seguridad en plataforma: Se deberá inspeccionar lo siguiente:
 - a. Posición de los vehículos de suministros.
 - b. El tanquéo de la aeronave incluyendo lo siguiente:
 - Presión de retanqueo.
 - Condición de la Unidad de retanqueo (Escapes, fechas de cambio de filtro, sistemas de ventilación, etc.).
 - Terminal a tierra conectada, protección contra fuego.
 - Procedimientos generales de tanquéo.
 - Condición general de la plataforma, incluyendo lo siguiente:
 - Dispositivos para conexión a tierra.
 - Objetos extraños en rampa.
 - Derrames de combustible.
 - Limpieza y aseo general.
 - Control de pasajeros.
 - Protección contra incendio.
- 8. Equipaje. Observe el cargue y descargue de equipaje por lo siguiente:

- Sistema de aseguramiento de equipaje.
- Distribución de la carga.

FIGURA 1 – 3 (PARTE 1 DE 3)

INSPECCIÓN DE CABINA EN RUTA TABLA DE REFERENCIA

| ÍTEM | AERONAVE | TRIPULACIÓN | CONDUCCIÓN EN VUELO | OPERACIONES |
|--|---|---|--|--|
| Avisos | Instalación | Chequeo en Pre – vuelo | | |
| Folletos de Seguridad | Localización conveniente / Aplicable para la aeronave | Conocimiento (Presencia y ubicación) | Chequeo en pre – vuelo / reemplazo | Técnicamente correcto |
| Cabina de pilotos Estéril | Señales | Conocimiento de los procedimientos | Cumplimiento | |
| Instrucciones e información de Seguridad a los pasajeros | Claridad en anuncios y videos | Demostración verbal del contenido de los folletos | Ejecutarse previo al decolaje | |
| Baños | Letreros, Caneca de basura, Detectores de Humo | Chequeo en pre – vuelo / conocimiento de operaciones | Acciones, si el detector de humo es activado | |
| Transporte de Equipaje | Adecuado aseguramiento e identificación de los compartimientos de carga | Conocimiento del programa aprobado | Apropiado almacenamiento y cumplimiento seguro. | De acuerdo con el numero y tamaño del personal de tierra permisible. |
| Cantidad de Auxiliares de Vuelo | Numero de sillas para pasajeros | Conocimiento del numero requerido de auxiliares de vuelo | Distribución eventual | Coordinación del personal de tierra con los auxiliares de vuelo antes del abordaje |
| Megáfonos | Numero correcto instalado | Conocimiento del uso y su remoción del soporte | Chequeo en pre – vuelo | |
| Sillas en las salidas de emergencia | Folleto de instrucciones en cada silla afectada | Conocimiento de procedimientos / verificación de la elegibilidad de los ocupantes | Cumplimiento con el programa aprobado del operador | Soporte en tierra. |
| Extintores de fuego | Numero, Tipo Instalado, Fecha de inspección | Conocimiento de su uso. | Chequeo en pre – vuelo | |
| Oxigeno portátil | Numero, Instalado, Almacenado, Presión apropiada | Conocimiento de su uso. | Chequeo en pre – vuelo | |

FIGURA 1 – 3 (PARTE 2 DE 3)

INSPECCIÓN DE CABINA EN RUTA TABLA DE REFERENCIA

| ÍTEM | AERONAVE | TRIPULACIÓN | CONDUCCIÓN EN VUELO | OPERACIONES |
|---|---|---|---|-------------|
| Kits de Primeros Auxilios | Numero Instalado / Apropiadamente asegurados | Conocimiento de ubicación y utilización | Utilización adecuada | |
| Sistema de aseguramiento de niños e infantes aprobado | Colocación /Tipo de Aprobación | Conocimiento de ubicación, instalación y uso aprobado | Utilización adecuada / instalación | |
| PBE | Correctamente Instalado y Asegurado | Conocimiento de Ubicación y Procedimiento para utilización | Verificación pre – vuelo | |
| Deslizadores y botes de Evacuación | Presión adecuada, Condición de soportes de piso | Conocimiento de ubicación y operación | | |
| Sistema de Oxigeno Fijo | Componentes cerrados – No etiquetas rojas visibles | Conocimiento del sistema y ubicación de mascaras adicionales | | |
| Carros de Servicio | Condición apropiada y seguro | Conocimiento de su uso | Apropiado uso que no se a dejado desatendido sin sus seguros | |
| Jump Seat | Retracción automática / sistemas de seguros de los arneses / Condición del arnés y de los cinturones | Conocimiento de su uso | Uso durante el decolaje y el aterrizaje | |
| Luces de emergencia y aproximación | Condición | Conocimiento de su activación | | |
| Demostración a pasajeros incapacitados | | Conocimiento de la demostración a incapacitados | Explicación del almacenamiento de los dispositivos de asistencia | |
| Deslizadores (si están instalados) | Apropiado numero y ubicación | Conocimiento de su ubicación, operación y uso de los kits de accesorios | | |
| Kit medico de emergencia | Apropiado numero instalado | Conocimiento de la ubicación y autorización de uso | Chequeo pre – vuelo | |

FIGURA 1 – 3 (PARTE 3 DE 3)

INSPECCIÓN DE CABINA EN RUTA TABLA DE REFERENCIA

| ÍTEM | AERONAVE | TRIPULACIÓN | CONDUCCIÓN EN VUELO | OPERACIONES |
|---|--|---|--|-------------|
| Galleys superiores | Mecanismo de bloqueo, operacionalmente seguro | Conocimiento de su operación | Apropiado uso, no mas de un ocupante | |
| Puertas de salida en la cabina | Condición general (sellos, manijas, etc) | Conocimiento de su uso normal y de emergencia | Chequeo pre – vuelo / puertas armadas durante el movimiento de la aeronave | |
| Chalecos salvavidas | De fácil acceso a todos los pasajeros (si están instalados) | Conocimiento de su uso y ubicación | Chequeo pre – vuelo | |
| Cinturones de seguridad de los pasajeros | Instalados y condición general | Conocimiento de su uso | Chequeo pre – vuelo | |
| Espaldar de la silla / bandeja de comidas | Mecanismo de aseguramiento | Conocimiento de los procedimientos de seguridad | Chequeo para asegurar completa posición recta durante el decolaje y el aterrizaje | |
| Manual | Incluye información especifica de la aeronave | Conocimiento de su contenido | De fácil acceso | |
| Linternas | Numero igual al numero de miembros de la tripulación | Conocimiento de su ubicación | Pre – vuelo (si esta instalado) | |